




ECOSERVICE

Ink-Jet and Toner Cartridges

PRODOTTI CERTIFICATI NORDIC ECOLABEL

Ecoservice lavora costantemente per migliorare le performance qualitative ed ambientali della propria propria gamma di toner rigenerati, ed intende comunicare i risultati raggiunti con questo suo impegno utilizzando le modalità più rigorose, verificate da enti terzi indipendenti. Questa scelta si è concretizzata ora nel compimento di due importanti progetti.



ECOSERVICE partecipa al:

Programma nazionale del Ministero dell'Ambiente per la la misurazione del Carbon Footprint delle cartucce di stampa rigenerate e la individuazione delle migliori soluzioni per la riduzione delle emissioni e la compensazione di quelle residue. Il progetto è stato realizzato utilizzando la metodologia del Life Cycle Assesment (LCA) per la misurazione del Carbon Footprint.

ECOSERVICE ha ottenuto:

la certificazione Ecolabel Nordic Swan su oltre 270 modelli dopo un processo di valutazione che ha riguardato le performance qualitative ed ambientali dei processi aziendali dell'impresa.



EN ISO 9001:2008 IQ 1007-02
EN ISO 14001:2004 IQ 1110-03



S-EP-00497
www.environdac.com

EPD®



ECOSERVICE di Paolo Santarelli - Via Diego Pettinelli 19/21 . Zona Artigianale - 62024 Matelica (MC) - Italy - Part. Iva 01242120432

Tel./Fax +39.0737.787688 +39.0737.83199 - www.es-ecoservice.it - info@es-ecoservice.it - pec:info@pec.es-ecoservice.it

SEQ	BRAND	ES CODE	OEM PRINTER MANUFACTURER	OEM CODE
1	ECOPREMIUM	TOCAN706	CANON MF6530/6540/6550/6560/6580	(FX10)
2	ECOPREMIUM	TOCAN712	CANON LBP 3010 / 3100	(712)
3	ECOPREMIUM	TOCAN713	CANON LBP 3250	(713)
4	ECOPREMIUM	TOCAN715	CANON LBP 3310 / 3370	(715)
5	ECOPREMIUM	TOCAN715HL	CANON LBP 3310 / 3370	(715HL)
6	ECOPREMIUM	TOCAN719	CANON LBP 6300/6650/MF5480/5880	(719)
7	ECOPREMIUM	TOCAN719H	CANON LBP 6300/6650/MF5480/5880	(719H)
8	ECOPREMIUM	TOCAN724	CANON LBP 6750	(724)
9	ECOPREMIUM	TOCAN724H	CANON LBP 6750	(724H)
10	ECOPREMIUM	TOCAN725	CANON LBP 6000/6200	(CRG725)
11	ECOPREMIUM	TOCAN728	CANON MF 4410/4420/4430/4450/MF4550/4570/4580	(CRG728)
12	ECOPREMIUM	TOCANEP27	CANON LBP 3200/MF3110/MF5630/MF5650	(EP-27)
13	ECOPREMIUM	TOCANFX10	CANON FAX L100/L120	(706)
14	ECOPREMIUM	TOCANFX3	CANON FAX L200/240/250/260/280/290/L260i/300/350/	(FX3)
15	ECOPREMIUM	TOCANT	CANON PCD 320/340	(T)
16	ECOPREMIUM	TODELL1130	DELL 1130	(59310961,
17	ECOPREMIUM	TODELL1160	DELL B 1160	(593-11108)
18	ECOPREMIUM	TODELL1700	DELL P 1700/P1710	(59310042, K3756)
19	ECOPREMIUM	TODELL1720	DELL P 1720	(59310237)
20	ECOPREMIUM	TODELL1815	DELL P 1815	(59310153)
21	ECOPREMIUM	TODELL2230HC	DELL 2230	(593-10500)
22	ECOPREMIUM	TODELL2330	DELL 2330	(593-10334)
23	ECOPREMIUM	TODELL2335	DELL 2335	(59310329)
24	ECOPREMIUM	TODELL235510K	DELL 2355	(59311043)
25	ECOPREMIUM	TODELL3330	DELL 3300	(59310838)
26	ECOPREMIUM	TODELL333514K	DELL 3333/3335	(59311054)
27	ECOPREMIUM	TODELL5210	DELL 5210	(341-2919)
28	ECOPREMIUM	TODELL5230	DELL 5230/5350	(59311049)
29	ECOPREMIUM	TODELL5300	DELL W 5300	(310-4587)
30	ECOPREMIUM	TODELL546025K	DELL B 5460/5465	(593-11190)
31	ECOPREMIUM	TODELL546045K	DELL B 5460/5465	(593-11188)
32	ECOPREMIUM	TODELLB1260	DELL B 1260/1265	(59311109)
33	ECOPREMIUM	TODELLB23602,	DELL B 2360/3460/3465	(593-11165)
34	ECOPREMIUM	TODELLB236020	DELL B 2360/3460/3465	(593-11167)
35	ECOPREMIUM	TODELLB23608,	DELL B 2360/3460/3465	(593-11054)
36	ECOPREMIUM	TODELLB237510	DELL B2375	(593BBBJ)
37	ECOPREMIUM	TODELLM5200	DELL M 5200	(59510003)
38	ECOPREMIUM	TOHP10A	HP LASERJET 2300	(Q2610A)
39	ECOPREMIUM	TOHP11X	HP LASERJET 2400/2410/2420/2430	(Q6511X)
40	ECOPREMIUM	TOHP12A	HP LASERJET 1010/1012/1015/3010/3015/3020/3030	(Q2612A)
41	ECOPREMIUM	TOHP12A-C	CANON LBP 2900/3000	(7616A005)
42	ECOPREMIUM	TOHP13X	HP LASERJET 1300	(Q2613X)
43	ECOPREMIUM	TOHP15A	HP LASERJET 1000/1005/1200/1220/3300/3310/3320	(C7115A)
44	ECOPREMIUM	TOHP16A	HP LASERJET 5200	(Q7516A)
45	ECOPREMIUM	TOHP214A	HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712	(CF214A)
46	ECOPREMIUM	TOHP214X	HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712	(CF214X)
47	ECOPREMIUM	TOHP255A	HP LASERJET P3010/3015	(CE255A)
48	ECOPREMIUM	TOHP255X	HP LASERJET P3010/3015	(CE255X)
49	ECOPREMIUM	TOHP278A	HP LASERJET P1566/P1606	(CE278A)
50	ECOPREMIUM	TOHP27X	HP LASERJET 4000/4050	(C4127X)
51	ECOPREMIUM	TOHP280A	HP LASERJET PRO 400 / M401 / M425	(CF280A)
52	ECOPREMIUM	TOHP280X	HP LASERJET PRO 400/PRO M 401/M425	(CF280X)
53	ECOPREMIUM	TOHP285A	HP LASERJET P1102/P1212 PRO D1132	(CE285A)
54	ECOPREMIUM	TOHP29X	HP LASERJET 5000/5100	(C4129X)
55	ECOPREMIUM	TOHP364A	HP LASERJET P4014/4015/4515	(CC364A)
56	ECOPREMIUM	TOHP364X	HP LASERJET P4015/4515	(CC364X)

SEQ	BRAND	ES CODE	OEM PRINTER MANUFACTURER	OEM CODE
57	ECOPREMIUM	TOHP38A	HP LASERJET 4200	(Q1338A)
58	ECOPREMIUM	TOHP39A	HP LASERJET 4300	(Q1339A)
59	ECOPREMIUM	TOHP42A	HP LASERJET 4250/4350	(Q5942A)
60	ECOPREMIUM	TOHP42X	HP LASERJET 4250/4350	(Q5942X)
61	ECOPREMIUM	TOHP435A	HP LASERJET P1005/1006	(CB435A)
62	ECOPREMIUM	TOHP436A	HP LASERJET P1505/M1120/M1522	(CB436A)
63	ECOPREMIUM	TOHP45A	HP LASERJET 4345/M4345	(Q5945A)
64	ECOPREMIUM	TOHP49A	HP LASERJET 1160/1320/3390/3392	(Q5949A)
65	ECOPREMIUM	TOHP49A-C	CANON LBP 3300/3400	(708)
66	ECOPREMIUM	TOHP49X	HP LASERJET 1320/3390/3392	(Q5949X)
67	ECOPREMIUM	TOHP49X-C	CANON LBP 3300/3400	(708H)
68	ECOPREMIUM	TOHP505A	HP LASERJET P 2055/2050/2500	(CE505A)
69	ECOPREMIUM	TOHP505X	HP LASERJET P 2055/2050/2500	(CE505X)
70	ECOPREMIUM	TOHP51X	HP LASERJET P 3005/D/N/ND/X M 3027/M 3035	(Q7551X)
71	ECOPREMIUM	TOHP53X	HP LASERJET P 2015/D/N/ND/X	(Q7553X)
72	ECOPREMIUM	TOHP61X	HP LASERJET 4100/4150	(C8061X)
73	ECOPREMIUM	TOHP7551A	HP LASERJET P 3005 D/N/ND/X M 3027/M 3035	(Q7551A)
74	ECOPREMIUM	TOHP7553A	HP LASERJET P 2015/D/N/ND/X	(Q7553A)
75	ECOPREMIUM	TOHP7570A	HP LASERJET M5025/5035	(Q7570A)
76	ECOPREMIUM	TOHP90A	HP LASERJET M 4555 / ENTERPRICE 600 M	(CE390A)
77	ECOPREMIUM	TOHP90X	HP LASERJET M 4555	(CE390X)
78	ECOPREMIUM	TOHP92A	HP LASERJET 1100/ 1100A/ 3200	(C4092A)
79	ECOPREMIUM	TOHP96A	HP LASERJET 2100/2200	(C4096A)
80	ECOPREMIUM	TOIBM112020K	IBM INFOPRINT 1120/1125	(28P2492/94)
81	ECOPREMIUM	TOIBM1332	IBM INFOPRINT 1332/1352/1372	(75P4303)
82	ECOPREMIUM	TOIBM1412	IBM INFOPRINT 1412/1512	(75P5711)
83	ECOPREMIUM	TOIBM153221K	IBM INFOPRINT 1532/1552/1572	(75P6961)
84	ECOPREMIUM	TOIBM1612	IBM INFOPRINT 1612	(39V1641)
85	ECOPREMIUM	TOIBM1812	IBM INFOPRINT 1811/1812	(39V3202)
86	ECOPREMIUM	TOIBM18129K	IBM INFOPRINT 1812	(39V3204)
87	ECOPREMIUM	TOIBM183225K	IBM INFOPRINT 1832/1852/1872	(39V2514)
88	ECOPREMIUM	TOLEX420	LEXMARK OPTRA T 420	(12A7415)
89	ECOPREMIUM	TOLEX430	LEXMARK OPTRA T 430	(12A8425)
90	ECOPREMIUM	TOLEX52010K	LEXMARK OPTRA T 520/522	(12A6830)
91	ECOPREMIUM	TOLEX52020K	LEXMARK OPTRA T 520/522	(12A6835)
92	ECOPREMIUM	TOLEX630	LEXMARK OPTRA T 630/632/634	(12A7462)
93	ECOPREMIUM	TOLEX632	LEXMARK OPTRA T 632/634	(12A7465)
94	ECOPREMIUM	TOLEX640	LEXMARK OPTRA T 640/642/644	(64016HE)
95	ECOPREMIUM	TOLEX644	LEXMARK OPTRA T 644	(64416XE)
96	ECOPREMIUM	TOLEXE120T	LEXMARK OPTRA E 120	(12016SE)
97	ECOPREMIUM	TOLEXE232	LEXMARK OPTRA E 232	(12A8400)
98	ECOPREMIUM	TOLEXE250	LEXMARK OPTRA E 250/350/352	(E250A11E)
99	ECOPREMIUM	TOLEXE260	LEXMARK OPTRA E 260/360	(E260A11E)
100	ECOPREMIUM	TOLEXE340-2,5K	LEXMARK OPTRA E 238/240/340/342	(24016SE)
101	ECOPREMIUM	TOLEXE3406K	LEXMARK OPTRA E 340/342	(34016HE)
102	ECOPREMIUM	TOLEXE350	LEXMARK OPTRA E 350/352	(E352H11E)
103	ECOPREMIUM	TOLEXE360	LEXMARK OPTRA E 360	(E360H11E)
104	ECOPREMIUM	TOLEXE45011K	LEXMARK OPTRA E 450	(E450H11E)
105	ECOPREMIUM	TOLEXE4506K	LEXMARK OPTRA E 450	(450A11E)
106	ECOPREMIUM	TOLEXE460	LEXMARK OPTRA E 460	(E460H11E)
107	ECOPREMIUM	TOLEXM1140	LEXMARK M 1140/X1140	(24B6213)
108	ECOPREMIUM	TOLEXM1145	LEXMARK M1145/X1145	(24B6035)
109	ECOPREMIUM	TOLEXM3150	LEXMARK M3150/XM3150	(24B6186)
110	ECOPREMIUM	TOLEXM5155	LEXMARK	(24B6015)
111	ECOPREMIUM	TOLEXM7155	LEXMARK	(24B6020)
112	ECOPREMIUM	TOLEXMS310	LEXMARK MS 310/410/510/610	(50F2000)

SEQ	BRAND	ES CODE	OEM PRINTER MANUFACTURER	OEM CODE
113	ECOPREMIUM	TOLEXMS3105K	LEXMARK MS 310/410/510/610	(50F2H00)
114	ECOPREMIUM	TOLEXMS410	LEXMARK MS 410/510/610	(50F2X00)
115	ECOPREMIUM	TOLEXMS510	LEXMARK MS 510/610	(50F2U00)
116	ECOPREMIUM	TOLEXMS810	LEXMARK MS 710/711/810/811/812	(52D2000)
117	ECOPREMIUM	TOLEXMS811	LEXMARK MS 710/711/810/811/812	(52D2H00)
118	ECOPREMIUM	TOLEXMS812	LEXMARK MS 711/811/812	(52D2X00)
119	ECOPREMIUM	TOLEXMX310	LEXMARK MX 310/410/510/511/610/611	(60F2000)
120	ECOPREMIUM	TOLEXMX511	LEXMARK MX 310/410/510/511/610/611	(60F2H00)
121	ECOPREMIUM	TOLEXMX611	LEXMARK MX 511/610/611	(60F2X00)
122	ECOPREMIUM	TOLEXMX810	LEXMARK MX710/711/810/811/812	(62D2000)
123	ECOPREMIUM	TOLEXMX811	LEXMARK MX 710/711/810/811/812	(62D2H00)
124	ECOPREMIUM	TOLEXMX812	LEXMARK MX711/810/811/812	(62D2X00)
125	ECOPREMIUM	TOLEXS17K	LEXMARK OPTRA S 1250/1255/1650/2455 - 4059	(1382925)
126	ECOPREMIUM	TOLEXT65025K	LEXMARK OPTRA T 650/652/654	(T650H11E)
127	ECOPREMIUM	TOLEXT6507K	LEXMARK OPTRA T 650/652/654	(T650A11E)
128	ECOPREMIUM	TOLEXT65436K	LEXMARK OPTRA T 654	(T650X11E)
129	ECOPREMIUM	TOLEXX2032.5K	LEXMARK OPTRA X 203/204	(X203A11G)
130	ECOPREMIUM	TOLEXX264	LEXMARK OPTRA X 264/363/364	(X264A11G)
131	ECOPREMIUM	TOLEXX2649K	LEXMARK OPTRA X 264/363/364	(X264H11G)
132	ECOPREMIUM	TOLEXX340	LEXMARK OPTRA X 340/342N	(X340A21G)
133	ECOPREMIUM	TOLEXX3406K	LEXMARK OPTRA X 340/342N	(X340H21G)
134	ECOPREMIUM	TOLEXX42212K	LEXMARK OPTRA X 422	(12A4715)
135	ECOPREMIUM	TOLEXX4226K	LEXMARK OPTRA X 422	(12A4710)
136	ECOPREMIUM	TOLEXX46315K	LEXMARK OPTRA X 463/464/466	(X463X11G)
137	ECOPREMIUM	TOLEXX4639K	LEXMARK OPTRA X 463/464/466	(X463H11G)
138	ECOPREMIUM	TOLEXX64221K	LEXMARK OPTRA X 642	(X644H11E)
139	ECOPREMIUM	TOLEXX64432K	LEXMARK OPTRA X 644	(X644X11E)
140	ECOPREMIUM	TOLEXX65125K	LEXMARK OPTRA X 651/652/654/656/658	(X650H11E)
141	ECOPREMIUM	TOLEXX6517K	LEXMARK OPTRA X 651/652/654/656/658	(X650A11E)
142	ECOPREMIUM	TOLEXX65436K	LEXMARK OPTRA X 651/656/658	(X650X11E)
143	ECOPREMIUM	TOML1510	SAMSUNG ML 1510/1710/1720/1750	(ML 1710D3)
144	ECOPREMIUM	TOML1610	SAMSUNG ML 1610	(ML 1610)
145	ECOPREMIUM	TOML1640	SAMSUNG ML 1640/2240	(D1082S)
146	ECOPREMIUM	TOML1660	SAMSUNG ML 1660/1665 1042 SCX3200	(D1042S)
147	ECOPREMIUM	TOML1910HC	SAMSUNG ML 1910/1915/2525/2580/SCX4623	(D1052L)
148	ECOPREMIUM	TOML2010	SAMSUNG ML 2010/2510/2570/2571	(ML 2010)
149	ECOPREMIUM	TOML2160	SAMSUNG ML 2160/2165/SCX 3400/3405/ SF760	(MLT-D101)
150	ECOPREMIUM	TOML2850	SAMSUNG ML 2850/2851	(D2850B)
151	ECOPREMIUM	TOML28555K	SAMSUNG ML 2855	(D2092)
152	ECOPREMIUM	TOML2950HC	SAMSUNG ML 2950-2951-2955-2956/SCX4728-9	(D103L)
153	ECOPREMIUM	TOML30508K	SAMSUNG ML 3050/3051	(D3050B)
154	ECOPREMIUM	TOML331010K	SAMSUNG ML 3310 SIT/3710/SCX 5637/5737	(D205E)
155	ECOPREMIUM	TOML33105K	SAMSUNG ML 3310/3710/SCX 4833/5637/5737	(D205L)
156	ECOPREMIUM	TOML347010K	SAMSUNG ML 3470/3471	(D3470B)
157	ECOPREMIUM	TOML451020K	SAMSUNG ML 4510/5010/ 5015	(MLT - D307)
158	ECOPREMIUM	TOML455020K	SAMSUNG ML 4050/4550/4551	(ML D4550A)
159	ECOPREMIUM	TOML551030K	SAMSUNG ML 5510/6510	(MLT - D309)
160	ECOPREMIUM	TOOKIB2500	OKI B 2500/2520/2540/2525	(900447)
161	ECOPREMIUM	TOOKIC300BK	OKI C 300/310/330/500/510/530 / MC 361	(44469803)
162	ECOPREMIUM	TOOKIC300C	OKI C 300/310/330/500/510/530 / MC 361	(44469706)
163	ECOPREMIUM	TOOKIC300M	OKI C 300/310/330/500/510/530 / MC 361	(44469705)
164	ECOPREMIUM	TOOKIC300Y	OKI C 300/310/330/500/510/530 / MC 361	(44469704)
165	ECOPREMIUM	TOOKIC301BK	OKI C 301/321	(44973536)
166	ECOPREMIUM	TOOKIC301C	OKI C 301/321	(44973535)
167	ECOPREMIUM	TOOKIC301M	OKI C 301/321	(44973534)
168	ECOPREMIUM	TOOKIC301Y	OKI C 301/321	(44973533)

SEQ	BRAND	ES CODE	OEM PRINTER MANUFACTURER	OEM CODE
169	ECOPREMIUM	TOOKIC3100BK	OKI C 3100	(42158712)
170	ECOPREMIUM	TOOKIC3100C	OKI C 3100	(42158712)
171	ECOPREMIUM	TOOKIC3100M	OKI C 3100	(42158712)
172	ECOPREMIUM	TOOKIC3100Y	OKI C 3100	(42158712)
173	ECOPREMIUM	TOOKIC3300BK	OKI C 3300/3400/3450/3520/3600 /MC 350/360	(43378002)
174	ECOPREMIUM	TOOKIC3300C	OKI C 3300/3400/3450/3520/3600 /MC 350/360	(43378002)
175	ECOPREMIUM	TOOKIC3300M	OKI C 3300/3400/3450/3520/3600 /MC 350/360	(43378002)
176	ECOPREMIUM	TOOKIC3300Y	OKI C 3300/3400/3450/3520/3600 /MC 350/360	(43378002)
177	ECOPREMIUM	TOOKIC500BK	OKI C 500/510/530 / MC 561	(44469804)
178	ECOPREMIUM	TOOKIC500C	OKI C 500/510/530 / MC 561	(44469724)
179	ECOPREMIUM	TOOKIC500M	OKI C 500/510/530 / MC 561	(44469723)
180	ECOPREMIUM	TOOKIC500Y	OKI C 500/510/530 / MC 561	(44469722)
181	ECOPREMIUM	TOOKIC5100BK	OKI C 5100/5200/5250/5300/5400/5450/5510 MFP	(42158712)
182	ECOPREMIUM	TOOKIC5100C	OKI C 5100/5200/5250/5300/5400/5450/5510 MFP	(42158712)
183	ECOPREMIUM	TOOKIC5100M	OKI C 5100/5200/5250/5300/5400/5450/5510 MFP	(42158712)
184	ECOPREMIUM	TOOKIC5100Y	OKI C 5100/5200/5250/5300/5400/5450/5510 MFP	(42158712)
185	ECOPREMIUM	TOOKIC5600BK	OKI C 5600/5700	(43363412)
186	ECOPREMIUM	TOOKIC5600C	OKI C 5600/5701	(43363412)
187	ECOPREMIUM	TOOKIC5600M	OKI C 5600/5702	(43363412)
188	ECOPREMIUM	TOOKIC5600Y	OKI C 5600/5703	(43363412)
189	ECOPREMIUM	TOOKIC5650BK	OKI C 5650/5750	(43865708)
190	ECOPREMIUM	TOOKIC5650C	OKI C 5650/5751	(43872307)
191	ECOPREMIUM	TOOKIC5650M	OKI C 5650/5752	(43872306)
192	ECOPREMIUM	TOOKIC5650Y	OKI C 5650/5753	(43872305)
193	ECOPREMIUM	TOOKIC5800BK	OKI C 5800/5900	(43363412)
194	ECOPREMIUM	TOOKIC5800C	OKI C 5800/5901	(43363412)
195	ECOPREMIUM	TOOKIC5800M	OKI C 5800/5902	(43363412)
196	ECOPREMIUM	TOOKIC5800Y	OKI C 5800/5903	(43363412)
197	ECOPREMIUM	TOOKIC5850BK	OKI C 5850/5950 / MC 560	(43363412)
198	ECOPREMIUM	TOOKIC5850C	OKI C 5850/5950 / MC 561	(43363412)
199	ECOPREMIUM	TOOKIC5850M	OKI C 5850/5950 / MC 562	(43363412)
200	ECOPREMIUM	TOOKIC5850Y	OKI C 5850/5950 / MC 563	(43363412)
201	ECOPREMIUM	TOOKIC610BK	OKI C 610	(44315308)
202	ECOPREMIUM	TOOKIC610C	OKI C 610	(44315307)
203	ECOPREMIUM	TOOKIC610M	OKI C 610	(44315306)
204	ECOPREMIUM	TOOKIC610Y	OKI C 610	(44315305)
205	ECOPREMIUM	TOOKIC7000BK	OKI C 7000/7100/7200/7300/7400/7500	(41963008)
206	ECOPREMIUM	TOOKIC7000C	OKI C 7000/7100/7200/7300/7400/7501	(41963007)
207	ECOPREMIUM	TOOKIC7000M	OKI C 7000/7100/7200/7300/7400/7502	(41963006)
208	ECOPREMIUM	TOOKIC7000Y	OKI C 7000/7100/7200/7300/7400/7503	(41963005)
209	ECOPREMIUM	TOOKIC710BK	OKI C 710	(41963008)
210	ECOPREMIUM	TOOKIC710C	OKI C 710	(41963007)
211	ECOPREMIUM	TOOKIC710M	OKI C 710	(41963006)
212	ECOPREMIUM	TOOKIC710Y	OKI C 710	(41963005)
213	ECOPREMIUM	TOOKIC801BK	OKI C 801/821	(44643004)
214	ECOPREMIUM	TOOKIC801C	OKI C 801/821	(44643003)
215	ECOPREMIUM	TOOKIC801M	OKI C 801/821	(44603002)
216	ECOPREMIUM	TOOKIC801Y	OKI C 801/821	(44643001)
217	ECOPREMIUM	TOOKIC810BK	OKI C 810/830	(44059108)
218	ECOPREMIUM	TOOKIC810C	OKI C 810/830	(44059107)
219	ECOPREMIUM	TOOKIC810M	OKI C 810/830	(44059106)
220	ECOPREMIUM	TOOKIC810Y	OKI C 810/830	(44059105)
221	ECOPREMIUM	TOOKIC8600BK	OKI C 8600/8650/8800/8850	(43487712)
222	ECOPREMIUM	TOOKIC8600C	OKI C 8600/8650/8800/8851	(43487711)
223	ECOPREMIUM	TOOKIC8600M	OKI C 8600/8650/8800/8852	(43487710)
224	ECOPREMIUM	TOOKIC8600Y	OKI C 8600/8650/8800/8853	(4348779)

SEQ	BRAND	ES CODE	OEM PRINTER MANUFACTURER	OEM CODE
225	ECOPREMIUM	TOOKIC9000BK	OKI C 9000/9200/9300/9400/9500	(41515112)
226	ECOPREMIUM	TOOKIC9000C	OKI C 9000/9200/9300/9400/9501	(41515211)
227	ECOPREMIUM	TOOKIC9000M	OKI C 9000/9200/9300/9400/9502	(41515210)
228	ECOPREMIUM	TOOKIC9000Y	OKI C 9000/9200/9300/9400/9503	(41515209)
229	ECOPREMIUM	TOOKIC9600BK	OKI C 9600/9800	(42918916)
230	ECOPREMIUM	TOOKIC9600C	OKI C 9600/9801	(42918915)
231	ECOPREMIUM	TOOKIC9600M	OKI C 9600/9802	(42918914)
232	ECOPREMIUM	TOOKIC9600Y	OKI C 9600/9803	(42918913)
233	ECOPREMIUM	TOOKIC9650BK	OKI C 9650/9850	(42918916)
234	ECOPREMIUM	TOOKIC9650C	OKI C 9650/9851	(42918915)
235	ECOPREMIUM	TOOKIC9650M	OKI C 9650/9852	(42918914)
236	ECOPREMIUM	TOOKIC9650Y	OKI C 9650/9853	(42918913)
237	ECOPREMIUM	TOOKIES3640BK	OKI ES 3640	(43837108)
238	ECOPREMIUM	TOOKIES3640C	OKI ES 3641	(43837107)
239	ECOPREMIUM	TOOKIES3640M	OKI ES 3642	(43837106)
240	ECOPREMIUM	TOOKIES3640Y	OKI ES 3643	(43837105)
241	ECOPREMIUM	TOOKIMC860BK	OKI MC 860	(44059212)
242	ECOPREMIUM	TOOKIMC860C	OKI MC 860	(44059211)
243	ECOPREMIUM	TOOKIMC860M	OKI MC 860	(44059210)
244	ECOPREMIUM	TOOKIMC860Y	OKI MC 860	(44059209)
245	ECOPREMIUM	TOPHILPFA822	PHILIPS MFD 6020/6050/6080	(PFA822)
246	ECOPREMIUM	TORIC1130L	RICOH FAX 1130L/1170L	(TYPE1275/K163)
247	ECOPREMIUM	TORICSP1000	RICOH AFICIO SP 1000	(TYPESP1000)
248	ECOPREMIUM	TORICSP1100	RICOH AFICIO SP 1100	(TYPESP1100)
249	ECOPREMIUM	TORICSP300	RICOH SP 300	(SP300)
250	ECOPREMIUM	TORICSP3400	RICOH AFICIO SP 3400/3410	(TYPESP3400HE)
251	ECOPREMIUM	TORICSP3500	RICOH AFICIO SP 3500/3510	(TYPESP3500HE)
252	ECOPREMIUM	TORICSP5200	RICOH AFICIO SP5200/5210	(406685)
253	ECOPREMIUM	TOSAGEMCTR365	SAGEM MF 5401/5461/5481	(CTR365)
254	ECOPREMIUM	TOSCX4200	SAMSUNG SCX 4200	(SCX4200D3)
255	ECOPREMIUM	TOSCX4216	SAMSUNG SCX 4016/4116/4216F/SF560/SF565	(SCX 4216 D3)
256	ECOPREMIUM	TOSCX4300	SAMSUNG SCX 4300	(SCX 4300/1092)
257	ECOPREMIUM	TOSCX4521	SAMSUNG SCX 4521	(SCX 4521)
258	ECOPREMIUM	TOSCX48245K	SAMSUNG SCX 4824	(D2092L)
259	ECOPREMIUM	TOSCX55308K	SAMSUNG SCX 5530	(D5530B)
260	ECOPREMIUM	TOSCX563510K	SAMSUNG SCX 5635/5835	(SCX5635HC)
261	ECOPREMIUM	TOSF560R	SAMSUNG FAX SF 560R / SF 565PR	(SF D560RA)
262	ECOPREMIUM	TOSLM332010K	SAMSUNG SLM 3820/3870/4020/4070	(203E)
263	ECOPREMIUM	TOSLM33205K	SAMSUNG SLM 3320/3370/3820/3870/4020/4070	(203L)
264	ECOPREMIUM	TOXE3100	XEROX PHASER 3100/SP1000	(106R01379)
265	ECOPREMIUM	TOXE3140	XEROX PHASER 3140/3155/3160	(108R0098)
266	ECOPREMIUM	TOXE3250	XEROX PHASER 3250	(106R01374)
267	ECOPREMIUM	TOXE3300	XEROX PHASER 3300	(106R01412)
268	ECOPREMIUM	TOXE332011K	XEROX WORKCENTER 3315/3320/3325	(106R02313)
269	ECOPREMIUM	TOXE3435	XEROX PHASER 3435	(106R01415)
270	ECOPREMIUM	TOXE3635	XEROX PHASER 3635	(108R00795)
271	ECOPREMIUM	TOXE7400BK	XEROX PHASER 7400	(106R01080)
272	ECOPREMIUM	TOXE7400C	XEROX PHASER 7400	(106R01077)
273	ECOPREMIUM	TOXE7400M	XEROX PHASER 7400	(106R01078)
274	ECOPREMIUM	TOXE7400Y	XEROX PHASER 7400	(106R01079)